



www.temprecord.com

TEMPRECORD Reader Interface

USB接続で使用可能

- ▶ テンプレコード社オリジナルのWindowsソフトウェア (TRW) をPCにダウンロード (無料) して、USBでリーダーを接続することで、データロガーが使用できます。
- ▶ テンプレコードUSBリーダーは、非接触型の光学読み取りタイプとなっており、データロガーとUSBリーダーは物理的接触がないので、接触不良における問題が発生しません。
- ▶ テンプレコードWindowsソフトウェア (TRW) には、様々な機能があります。データロガーのプログラム設定、スタート、ストップ、再利用のためのデータの消去はもちろんのこと、データサマリーの作成、グラフの作成、イベント設定、印刷などデータの収集とデータの管理を効果的に行うことが可能です。
- ▶ PCに読み込んだデータは、MS Excelにエクスポートや、PDFに変換などが可能で、他の機能的なソフトウェアとの互換性があります。また、読み込んだデータは、PCやWEBサーバー、ネットワークストレージなどに保存が可能です。
- ▶ テンプレコードWindowsソフトウェア (TRW) は、Windowsに対応しており、随時バージョンアップを行っております。

項目	仕様
本体保護等級	IP40相当
保証期間	購入後 1年間
寸法	94 x 160 x 24mm
重量	200 g
本体色	グレー
用途：テンプレコード社製データロガーの使用と管理	

輸入総代理店
トレンドサイン株式会社
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-19-2
新宿三井ビルディング二号館 10F
TEL : 03-5937-5721 FAX : 03-5937-5722
Email : info@temprecord.jp
Web : www.temprecord.jp
製造元
Temprecord International Limited